

# Installazione Internet-Box 4




Video:  
Istruzioni passo a passo



Usa la guida di installazione interattiva e le funzioni aggiuntive.



Materiale ricevuto:




Posiziona sempre l'Internet-Box in verticale e in una posizione centrale.



Per una ricezione WLAN ottimale, posiziona l'Internet-Box su un mobile senza ostacoli intorno e mai nelle immediate vicinanze di altri oggetti o di involucri in metallo. Non posizionare l'Internet-Box in orizzontale. Trovi altre informazioni sul retro, alla voce «Posizionamento».



Collegare il nuovo cavo in fibra ottica all'Internet Box finché non scatta in posizione.



Assicurarsi che la tacca sia nella posizione corretta durante l'inserimento.



Il tuo Internet è ora disponibile.

## Panoramica dell'installazione



Collega il tuo telefono.  
(Solo se hai un abbonamento di telefonia a rete fissa)



### HD-Phones:

Nelle impostazioni del tuo HD-Phone, seleziona la modalità di connessione e premi sul tasto + dell'Internet-Box. I due dispositivi si connettono automaticamente.

### Telefoni esistenti:

Collegare il telefono e/o il fax solo al box Internet (telefono 1 e 2) e non più alla presa telefonica.

Leggi la voce «Telefonia di rete fissa IP» sul retro.



Collegare l'estremità verde allo slot specificato.



Funziona solo uno slot. Rimuovere il cappuccio di protezione. Aprire lo slot specificato sulla presa in fibra ottica (di solito "2", raramente "1"). Nota: se le connessioni sono montate verso l'alto, lo slot 2 è il secondo da destra. Per rimuovere il cavo, vedere la pagina posteriore.



La tua WLAN è attiva.



Per attivare e disattivare la tua WLAN, premi il tasto . Per saperne di più sulla tua WLAN e i suoi dati di accesso (nome WLAN e password), vedi sul retro di queste istruzioni.



Aspetta 5-10 minuti.



**Il LED davanti è bianco?**  
Ora siete collegati alla rete Migros Mobile.  
> Vai al punto 8.

**Il LED lampeggia ancora?**  
> Vai alla rubrica «Significato degli indicatori LED» sul retro




Collegare l'alimentatore.



## Presca in fibra ottica


Suggerimento per la rimozione del cavo in fibra ottica:

- 1 Premere la leva sulla spina,
- 2 quindi il cavo può essere estratto facilmente.



## Telefonia di rete fissa IP

Collega il tuo telefono analogico a una delle due porte (phone 1 e 2) dell'Internet-Box. Le prese telefoniche non sono più utilizzate.




Hai questo tipo di presa (RJ11)? Se non ce l'hai, hai bisogno di un adattatore per telefoni RJ11/TT83.

## Il mio account

Conoscete già "Il mio account"?

Si tratta della vostra area personale online.



"Il mio account" consente di gestire i propri dati personali, visualizzare le bollette e le chiamate, attivare servizi e opzioni, modificare la password Wi-Fi ed effettuare altre impostazioni (avanzate).

## Significato degli indicatori LED

- Il LED è bianco: **tutto OK.**
- Il LED lampeggia sia in bianco che in rosso: **il dispositivo sta ricevendo configurazioni**
- Il LED lampeggia di bianco: **è in corso un aggiornamento.** L'Internet-Box si ravrierà.
- Il LED lampeggia in rosso: **nessuna connessione ad Internet.** Verifica se il cavo DSL è collegato correttamente.
- Il LED è rosso: **errore.** Scollega e ricollega l'Internet-Box. Aspetta che il LED diventi di nuovo bianco.
- Il LED è blu: **Internet-Box difettoso.** Contattaci per la sostituzione. **Nota:** alla prima installazione, il LED si illumina sporadicamente di blu. Aspetta 10 minuti che il processo di installazione finisca.

## Avvertenze d'uso e di sicurezza

**Accesso e trattamento dei dati**  
Se l'apparecchio viene usato su un collegamento Swisscom, a Swisscom viene permesso di accedere all'apparecchio e ai dati necessari in particolare per il trattamento a fini di manutenzione e assistenza a distanza (configurazione automatica, verifica del funzionamento, aggiornamento del software). Per i dettagli consultare le Condizioni contrattuali internet.

**Installazione e manutenzione**  
> Installare l'apparecchio in posizione verticale.  
> Non appoggiare sull'Internet-Box altri apparecchi come il TV-Box e rispettare una distanza minima di 20 cm dagli altri apparecchi.  
> Far funzionare l'apparecchio solamente a temperature ambiente comprese tra 0 e +40 °C.  
> Non installare l'Internet-Box nelle vicinanze di fonti di calore, bensì in un luogo secco, ben ventilato e riparato dalla luce diretta del sole.  
> L'apparecchio non deve entrare in contatto con liquidi. Per la pulizia utilizzare sempre un panno leggermente umido.  
> Non toccare l'Internet-Box durante i temporali.  
> Non aprire l'Internet-Box. Rischio di folgorazione.  
> Il dispositivo è dotato di un laser per la trasmissione di dati. Non guardare direttamente nel foro della presa, nel modulo o nelle estremità del cavo in fibra ottica.  
> Tieni presente che i contrasegni di sicurezza e il nome del prodotto sono indicati sull'etichetta del prodotto situata sotto il dispositivo.

**WLAN e DECT**  
L'Internet-Box emette delle onde radio.  
L'Internet-Box è destinato esclusivamente per l'uso all'interno con frequenze della WLAN comprese fra 5150 - 5350 MHz (canale 36-64).  
Il dispositivo deve essere posizionato in modo da mantenere una distanza minima di 20 cm dalle persone. Lascia anche una distanza sufficiente dagli altri apparecchi senza filo, come i telefoni DECT. È proibito alterare il dispositivo e utilizzarlo con altre antenne WLAN o DECT.  
Tutte le modalità di funzionamento:  
WLAN 2.4 GHz: 802.11b, 802.11g, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40), 802.11ax (HE20/40)  
WLAN 5 GHz: 802.11a, 802.11n (HT20/40), 802.11ac (VHT20/40/80/160), 802.11ax (HE20/40/80/160)  
Telefono DECT 1880-1900 MHz  
Potenza di trasmissione massima dell'Internet-Box:  
WLAN (2400-2483.5 MHz) max. 20 dBm e.i.r.p.  
WLAN (5150-5350 MHz) max. 23 dBm e.i.r.p.  
WLAN (5470-5725 MHz) max. 30 dBm e.i.r.p.  
DECT (1880-1900 MHz) max. 24 dBm e.i.r.p.

**Sicurezza laser**  
Si tratta di un laser di classe 1 (IEC 60825-1:2014). Le radiazioni emesse dal dispositivo laser possono essere pericolose per gli occhi umani. Evita di esporre i tuoi occhi alle radiazioni dirette o indirette. L'etichetta «CLASS 1 LASER PRODUCT» è presente solo nelle istruzioni. Non appare sul prodotto. Attenzione: l'uso di comandi o regolazioni o l'esecuzione di procedure qui non menzionate, può provocare un'esposizione pericolosa alle radiazioni.

**CE Dichiarazione di conformità**  
L'Internet-Box 4 è certificato CE. Il costruttore Arcadyan certifica che l'Internet-Box 4 è conforme ai requisiti di base e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva RED relativa all'immissione sul mercato di apparecchiature radio. La dichiarazione di conformità è accessibile all'indirizzo [www.swisscom.ch/internet-box-doc](http://www.swisscom.ch/internet-box-doc)

**Informazioni ambientali**  
Questa icona indica che il prodotto non può essere smaltito nei rifiuti domestici. Deve essere restituito a Swisscom per essere smaltito. Il costruttore Arcadyan certifica che l'Internet-Box è conforme ai requisiti di base e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva europea 2012/19/UE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

**Il costruttore**  
Arcadyan Germany Technology GmbH, Koelher Strasse 10B, 65760 Eschborn, Germany

## Posizionamento

Consigli per una ricezione WLAN e DECT ottimale: posiziona l'Internet-Box 4 in verticale e in una posizione centrale il più possibile libera da ostacoli.



Non posizionare l'Internet Box in orizzontale.



**Attenzione:** l'armadio di distribuzione attenua il segnale WLAN e DECT.



## Collegamento senza fili degli HD-Phones (a partire dal 2024)

La stazione base DECT è integrata nell'Internet-Box. Puoi connettere fino a cinque HD-Phones all'Internet-Box.

### Collegamento dell' HD-Phones:

Collega il tuo HD-Phone seguendo le istruzioni allegate:

- > Internet-Box: premi su «+»
- > Accendi l'HD-Phone e scegli la modalità di connessione



### Nota sugli altri telefoni:

L'Internet-Box 4 è certificata CAT-ig 2.0.

Puoi connettere tutti i telefoni senza fili

CAT-ig direttamente alla stazione base DECT integrata. Gli altri telefoni DECT non possono essere collegati senza fili alla stazione base DECT integrata. In tal caso, il loro funzionamento sarà limitato. Collega questi telefoni tramite cavo (phone 1 e 2).




## Abbonamento con più di un numero

Puoi assegnare i tuoi numeri direttamente nel portale web dell'Internet-Box.

## Portale web

Immettere [192.168.0.254](http://192.168.0.254) nel browser Internet. Per accedere per la prima volta o se si è dimenticata la password, cliccare su "Imposta nuova password".


### Quali sono le funzioni del portale?



Qui puoi modificare le impostazioni seguenti:

- > WLAN e WLAN ospite
- > Telefonia
- > Controllo parentale (orari Internet per dispositivo)
- > Opzioni di economia energetica
- > Impostazioni di rete

## Tasti e porte



- 1 Tasto WLAN
- 2 Tasto di collegamento (WPS/DECT)
- 3 LED di stato
- 4 Reset
- 5 Telefoni/fax analogici
- 6 Internet Mobile Connect
- 7 Ethernet 10 Gbit/s
- 8 USB 3.0
- 9 Fibra ottica 10 Gbit/s (XGS-PON)
- 10 Fibra ottica 1 Gbit/s
- 11 Accensione / spegnimento
- 12 Alimentatore